

カラー表示・2画面表示対応

瞬時流量、設定値、
積算流量などを一目で確認



視認性、操作性向上



カラー表示で視認性が良好。2画面表示により、一目で状態確認が可能。



超音波受信強度表示：超音波インジケータ

超音波の受信強度から、製品の取付状態が一目でわかる。

超音波検出レベルは配管種、流体、配管の状態、製品の取付性(クランプ用のねじの締付け具合)によって変化します。

アイコン	超音波検出レベル	内容	備考
	レベル0	検出不能	超音波検出レベルが低下しています。配管の状態や製品の取付性、配管内が満水状態になっているか、流体に気泡や異物が混入していないかご確認ください。
	レベル1	安定性 低	配管の状態や製品の取付性をご確認ください。配管の状態によっては、配管の設置位置を変えることで、超音波検出レベルが向上する可能性があります。
	レベル2	安定性 中	推奨値 安定した計測が可能です。
	レベル3	安定性 高	推奨値 安定した計測が可能です。
	レベル4	超音波過剰検出	超音波の検出レベルが過剰です。流量計測が不安定になる可能性があります。送信レベル(F11 Power)をLowに切替えてください。