

# すぐに使えるかんたん設定


プログラム不要の**2点停止** シングルソレノイドモード(2ポジション) / ダブルソレノイドモード(2ポジション)の場合

1つの画面ですべて設定可能。**2ステップ**で完了!


※シングルソレノイドモードで使用する場合は  
 操作モードの変更が必要となります。




## Step 1 操作モード選択



## Step 2 速度・加減速度を設定



## 設定完了 設定後、すぐにテスト運転可能



**⚠ 注意**

停止位置の変更が可能です。  
 初期設定位置以外でご使用の場合は、  
 取扱説明書をご覧ください。