


# 中間位置もかんたんに設定

## プログラム不要の3点停止

クローズドセンタモード(3ポジション)の場合

1つの画面ですべて設定可能  
3ステップで完了!



### Step 1 操作モード選択

クローズドセンタモード

クローズドセンタモード(3ポジション) プルダウン

### Step 2 中間点の位置を設定

位置設定

### Step 3 速度・加減速度を設定

運転条件

※グラフに整定時間は含まれません。

逆端への運転条件設定 (原点端→逆端)	原点端への運転条件設定 (逆端→原点端)	中間点への運転条件設定
位置決め運転 <input checked="" type="radio"/> 数値設定 <input type="radio"/> サイクルタイム設定 <input type="radio"/> 押当て運転	位置決め運転 <input checked="" type="radio"/> 数値設定 <input type="radio"/> サイクルタイム設定 <input type="radio"/> 押当て運転	位置決め運転 <input checked="" type="radio"/> 数値設定
① 加速度 [mm/s <sup>2</sup> ] 3000 ② 速度 [mm/s] 300 ③ 減速度 [mm/s <sup>2</sup> ] 3000	① 加速度 [mm/s <sup>2</sup> ] 3000 ② 速度 [mm/s] 300 ③ 減速度 [mm/s <sup>2</sup> ] 3000	① 加速度 [mm/s <sup>2</sup> ] 3000 ② 速度 [mm/s] 300 ③ 減速度 [mm/s <sup>2</sup> ] 3000
理論サイクルタイム 1.77 [s]	理論サイクルタイム 1.77 [s]	理論サイクルタイム 0.93 [s]
		原点端から中間点への移動   逆端から中間点への移動

### 設定完了 設定後、すぐにテスト運転可能

テスト運転

サーボ  ON

ロック強制解除  ON

前進・後退ボタンを押すだけ

オプション設定